

Pielietojums

ESSVE Arrow Anchor piemēroti vieglai montāžai pie ģipškartona, kokšķiedras plāksnēm vai vieglbetona. Derīgi vienslāņa vai divslāņu ģipškartona plāksnēm.

Apraksts

Enkuru ar āmuru iesit ģipškartonā, tad ieskrūvē skrūvi, kas izpleš enkuru un vienlaicīgi nostiprina montējamo detaļu. Der, piemēram, ģipškartona skrūve ar 3,5 – 3,9 mm diametru. Skrūves garums ir atkarīgs no montējamās detaļas.



Montāža

1. Iesiet enkuru ģipškartonā.
2. Ieskrūvējiet ģipškartona skrūvi, Ø 3,5 - 3,9 mm.
3. Enkurs izplešas un nostiprina montējamo detaļu.

Tehniskie parametri

Materiāls	Tērauds
Virsmas apstrāde	Dzelteni cinkots

Ģipškartona enkuri Arrow Anchor

Tehniskie dati un ESSBOX iepakojums

Nosaukums		ESSBOX izmērs	Gab./iepak.	Iepak./kaste
Art. Nr.				
645038	Ģipškartona enkuri Arrow Anchor (bez skrūves), 3,5 mm	202	100	12
511644	Ģipškartona enkuri Arrow Anchor (bez skrūves), 3,5 mm (mazais iepakojums)	801	8	10
9645038	Ģipškartona enkuri Arrow Anchor (bez skrūves), 3,5 mm (lielais iepakojums)		5000	1

Nosaukums	Vienslāņa ģipškartons kg Stiepes slodze (N)/Bīdes slodze (V)	Divslāņu ģipškartons kg Stiepes slodze (N)/Bīdes slodze (V)
Arrow Anchor	10/20	15/30
Drošības koeficients 3,0		

